





# NEXT PRO | INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY

## WYPOSAŻENIE



Rolka papieru (57mm)



Zasilacz sieciowy




Książka serwisowa



Płyta CD

## ZAKŁADANIE PAPIERU



## ZŁĄCZA KOMUNIKACYJNE



Audio



USB 2



USB 1



Szuffada



COM1 COM2 COM3



LAN



Zasilanie

## URUCHAMIANIE KASY



przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy



kasa zostanie uruchomiona

## WYŁĄCZANIE KASY



przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy



kasa zostanie wyłączona


## PROGRAMOWANIE DANYCH DEMONSTRACYJNYCH

Wybierz opcję




Zaprogramuj bazę demonstracyjną /chcę nauczyć się i poznać wszystkie funkcje kasy/

Przejdź dalej




Kasa zostaje zaprogramowana danymi demonstracyjnymi

Przejdź do ekranu logowania



## LOGOWANIE OPERATORA

Wybierz operatora



Została rozpoczęta zmiana kasjera



Zostanie wyświetlony ekran sprzedaży.



## SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z ZAPROGRAMOWANĄ CENĄ



## SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY




## SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY



## ANULOWANIE (STORNOWANIE) POZYCJI




## ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU



## ZAKOŃCZENIE PARAGONU




## ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM KWOTY OTRZYMANEJ OD KLIENTA



## WYDRUK RAPORTU DOBOWEGO



## WYDRUK RAPORTU OKRESOWEGO



## WYDRUK RAPORTU MIESIĘCZNEGO



## PROGRAMOWANIE TOWARÓW



## PRZYWRACANIE OPROGRAMOWANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

